



VORSICHER

SMART · ALARM · SERVICE

Manuale utente

www.vorsicher.it



800 912626

Disattivare il sistema di allarme

Tastiera

- Apri la porta d'ingresso.
- La tastiera inizierà a emettere un segnale di ritardo di ingresso.
- Gli indicatori e si illuminano.
- Inserisci il tuo codice utente .
- L'indicatore verde si illumina .
- Verrà emesso un segnale di disattivazione del sistema.



Chiave SMART

- Apri la porta d'ingresso.
- La tastiera inizierà a emettere un segnale di ritardo di ingresso.
- Gli indicatori e si illuminano.
- Porta la tua chiave al lettore sulla tastiera .
- L'indicatore verde si illumina .
- Verrà emesso un segnale di disattivazione del sistema.



Telecomando

- Premere il pulsante .
- L'indicatore diventerà rosso, * quindi verde. *
- Il pulsante si illuminerà .
- Verrà emesso un segnale di spegnimento del sistema.



App


La disattivazione del sistema è possibile anche tramite l'App mobile.

1. Attivo
2. Selezione modalità
3. Disattivo




Attivazione modalità totale

Tastiera



Chiave SMART



Fai clic sul pulsante .



Inserisci il tuo codice utente
⊗⊗⊗⊗.



Gli indicatori  e  si illuminano.



Lasciare la stanza non appena inizia il conto alla rovescia.



Fai clic sul pulsante .



Porta la tua chiave  al lettore sulla tastiera.




Gli indicatori  e  si illuminano.



Lasciare la stanza non appena inizia il conto alla rovescia.

Telecomando



Fai clic sul pulsante .



L'indicatore diventa rosso *, quindi verde *.



Il pulsante  si illuminerà, conferma dell'inserimento.



Lasciare la stanza non appena inizia il conto alla rovescia.

App


L'inserimento dell'allarme è possibile anche tramite l'App mobile.

1. Disattivo
2. Selezione modalità
3. Attivo




Attivazione modalità parziale/notturna

Tastiera



Fai clic sul pulsante .




Inserisci il tuo codice utente
.



Gli indicatori  e  si illuminano.

Chiave SMART



Fai clic sul pulsante .




Porta la tua chiave  al lettore sulla tastiera.



Gli indicatori  e  si illuminano.

Telecomando



Fai clic sul pulsante .



L'indicatore diventa rosso , quindi verde .



Il pulsante  si illuminerà, conferma dell'inserimento.

App

L'inserimento della modalità parziale/notturna è possibile anche tramite l'App mobile.

1. Disattivo


2. Protezione totale

3. Protezione parziale/notturna



Verificare lo stato del sistema

Tastiera



Per verificare lo stato del sistema, premere un tasto qualsiasi.



Il sistema è disattivo.



Il sistema di allarme è stato attivato.



Il sistema è in modalità protezione totale.



Blocco tastiera:

digitando il codice errato o premendo il tasto sbagliato per 5 volte (la tastiera si blocca per 3 minuti).



Il sistema è in modalità protezione parziale/notturna.



Una porta o una finestra con un sensore di movimento è aperta.




Contattare l'assistenza tecnica.



Allarme!

Telecomando



Fai clic sul pulsante .

L'indicatore diventa rosso *, quindi verde *.

In base alla modalità inserita si illuminerà uno dei tre pulsanti:



App

1. Disattivo

Utilizzando l'applicazione mobile, puoi sempre controllare lo stato del sistema.


1. Disattivo

2. Modalità totale

3. Modalità notturna



Tastiera



Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SOS per 3 secondi.



Un segnale di allarme verrà inviato alla Centrale Operativa gestita da istituto di vigilanza privata.




MODALITÀ ANTISEQUESTRO

In caso di una situazione di pericolo immediato o “sotto minaccia”, è possibile inviare un pronto intervento con un segnale di allarme silenzioso.





Quindi inserire il codice utente sostituendo l'ultima cifra con quello con il numero successivo (esempio: 1234 diventa 1235)

Telecomando



Premere i pulsanti  e  contemporaneamente per 3 secondi.



L'indicatore diventa rosso , quindi verde .

Un segnale di allarme verrà inviato alla Centrale Operativa gestita da istituto di vigilanza privata.



ATTENZIONE!

La chiamata al servizio di risposta tramite il telecomando è possibile solo all'interno della propria abitazione.

App



All'interno dell'immobile protetto

In caso di situazione di emergenza, quando ci si trova all'interno dell'immobile protetto, premere il pulsante SOS, di colore rosso, per qualche secondo. Un segnale di allarme verrà inviato alla Centrale Operativa gestita da istituto di vigilanza privata.



All'esterno dell'immobile protetto

In caso di situazione di emergenza, quando ci si trova all'esterno dell'immobile protetto, premere il pulsante SOS, di colore blu, per qualche secondo. Quindi verranno inviate tramite SMS le coordinate geografiche con la posizione ai contatti registrati.

Se hai altre domande chiama il nostro servizio clienti:

800 912626


www.vorsicher.it

Le informazioni sull'aggiunta di una chiave SMART vengono visualizzate nell'applicazione nella sezione "Altro".

Condizioni e raccomandazioni

Se si lascia la proprietà per ultimi, attivare sempre la modalità di protezione totale (tutti i dispositivi attivi). La protezione parziale/notturna (solo alcuni sensori attivi) protegge le finestre e le porte dell'immobile. Puoi comunque muoverti liberamente all'interno della tua abitazione/azienda rimando protetto da un'intrusione esterna.

Un utente è una persona che può attivare o disattivare il sistema di allarme utilizzando il codice utente, la chiave SMART, il telecomando o l'App. È possibile registrare fino a 10 utenti.

 **Importante: non assegnare lo stesso codice a più di un utente**

Assegna ad ogni codice utente una persona diversa. In questo modo, nell'App troverai la cronologia degli eventi per capire chi e quando ha attivato o disattivato il sistema di allarme.

Utilizza la chiave SMART per facilitare l'attivazione e la disattivazione del sistema.

Con la chiave SMART nessun codice utente deve essere inserito.

La disattivazione di un utente (al contrario dell'eliminazione di un utente) viene utilizzata per negare l'accesso all'utente e bloccare il sistema.

 **Importante: non eliminare l'utente principale.**

Gestione segnali di allarme

In caso di allarme, verrai contattato dalla Centrale Operativa gestita da istituto di vigilanza privata. L'operatore verificherà la natura del segnale di allarme.

In caso di allarme verificato, verranno inviate le Forze dell'Ordine. In caso di falso allarme, l'operatore non attuerà il protocollo di emergenza.

In caso di falso allarme, puoi disattivare il segnale di allarme utilizzando la tastiera (inserendo il codice utente o avvicinando la chiave SMART) oppure con il telecomando.

800 912626